



## GUIDE D'INSTALLATION DE PIERRES SANS JOINT À L'INTÉRIEUR

### Déterminer le nombre d'éléments requis :

-Une boîte de pierres  
GEMOSTONES contient 10 pi<sup>2</sup>  
de pierres et 8 pi linéaires de  
coins de pierre.

-Appliquer cette formule :

$$A \cdot B \cdot C = D$$

A : Hauteur x Longueur

B : Hauteur x Longueur de  
l'ouverture

C : Hauteur du mur = Pieds  
linéaire requis x 0,6

(Prévoir une perte de 3 à 5% à  
votre résultat).

### Outils nécessaires :

-Scie à céramique (sans eau) ou  
scie à métal avec une lame au  
carbure ou abrasive, et/ ou  
meule portable...

-Spatule à plâtrier, et/ou  
peigne à colle 3/8 par 3/8  
(pour étendre la colle au mur).

-Gants.

-Contenant (pour mélanger  
votre colle à l'eau).

-Malaxeur à béton ou perceuse  
et mèche à mélanger.

-Polythène pour protéger vos  
planchers.

### Préparation de la surface :

-Gypse vierge : Appliquer une  
couche de peinture primaire

-Panneaux rigides : Installer le  
papier asphalté suivi du treillis  
métallique vissé à l'aide de vis no  
12 en acier galvanisé.

-Panneau de béton léger : Tirer  
les joints (pas de treillis  
métallique requis).

### Installation :

- Préparer votre ciment colle en ajoutant de l'eau (suivre les instructions du fabricant).
- À l'aide d'un malaxeur ou autre, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une substance uniforme et d'une consistance épaisse et malléable.
- Si l'installation comporte des éléments de coin, les installer en premier. Placer les éléments de coin en alternance selon la longueur des côtés. Lorsque ceux-ci sont en place, installer les pierres, des extrémités vers le centre du mur.
- À l'aide d'une truelle dentelée (3/8 po.), étendre l'adhésif en faisant des mouvements en forme de S (couvrir une surface de 3 à 6 pi<sup>2</sup> maximum à la fois).  
Panneau de béton léger : Utiliser une spatule à plâtrier ou une truelle de maçon pour appliquer généreusement.
- Utiliser, aléatoirement, les pierres de différentes boîtes pour bien répartir les couleurs et les formes.
- Laisser sécher et balayer la surface du nouveau parement afin de retirer le ciment colle détachable. Ne jamais utiliser de brosse métallique, d'acide ou de produit à base d'acide. Une brosse de nylon avec un peu d'eau et de savon doux peut être utilisée pour nettoyer la pierre.

Respecter les exigences du Code national du bâtiment en vigueur et vérifier auprès des autorités locales l'existence d'exigences particulières applicables à votre région. Pour plus d'informations ou installation à l'extérieur visiter :

[www.gemostones.com](http://www.gemostones.com)

